



Industrial & Building Controls ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΚΤΙΡΙΑΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

... BMS ... PLC ... SCADA ... ΕΛΕΓΚΤΕΣ ... ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ... BANNER ...
ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ... ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ... ΥΓΡΟΣΤΑΤΕΣ ... ΠΙΕΖΟΣΤΑΤΕΣ ...
... ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΡΟΗΣ ... ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ... ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ...

Ελευθερίου Βενιζέλου 35, Ζωγράφου 157 73, Αθήνα
τηλ.: 210 7707 141, φαξ: 210 7707 292, e-mail: info@ib-controls.com

HUTERMANN

Προγραμματιζόμενος ψηφιακός χρονοδιακόπτης 761-TS1851



ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΑΣ:

- Πατάμε το πλήκτρο **"YES"** για 3 sec, μέχρι η ένδειξη της ημέρας να αναβοσβήσει.
- Μετά πατάμε τα πλήκτρα **"Λ"** ή **"V"** για να θέσουμε ημέρα και μετά το πλήκτρο **"YES"** για να επιβεβαιώσουμε την ημέρα που βάλαμε.
- Αφού θέσουμε την ημέρα, πατάμε τα πλήκτρα **"Λ"** ή **"V"** για να αλλάξουμε την ώρα που αναβοσβήνει στην οθόνη και στη συνέχεια πατάμε το πλήκτρο **"YES"**. Την ίδια διαδικασία ακολουθούμε αντίστοιχα και με τα λεπτά.
Το ρολόι μπορεί να εμφανιστεί σε δύο μορφές: (12-ωρη και 24-ωρη)
Για να αλλάξει το ρολόι πατάμε το πλήκτρο **"V"** για 3 sec.
Το ρολόι μπορεί να ρυθμιστεί σε χειμερινή και θερινή ώρα
Πατάμε το πλήκτρο **"Λ"** για 3 sec, και το ρολόι θα αλλάξει

Χρονικός προγραμματισμός:

Πατάμε το πλήκτρο **"M"** μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το **PROG**. Στα αριστερά της οθόνης εμφανίζεται η ένδειξη **1^{on}**. Πατάμε τα πλήκτρα **"Λ"** ή **"V"** για να πάμε στο επόμενο πρόγραμμα.

Πατάμε το **"YES"** για να επιβεβαιώσουμε το πρόγραμμα. Στην συνέχεια αναβοσβήνει η ένδειξη της ημέρας και με το **"YES"** επιλέγουμε την ημέρα που θέλουμε να ισχύει το συγκεκριμένο χρονοπρόγραμμα και μετά ακολουθούμε την ίδια διαδικασία με τις ώρες και τα λεπτά.

- Αν τα “MO TU WE TH FR SA SU” φαίνονται όλα στην οθόνη, η χρονική ρύθμιση ισχύει για όλες τις ημέρες.
- Αν ένα από τα “MO TU WE TH FR SA SU” φαίνεται στην οθόνη, η χρονική ρύθμιση ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη ημέρα.
- Αν φαίνονται ορισμένα από τα “MO TU WE TH FR SA SU” στην οθόνη, τότε η χρονική ρύθμιση ισχύει μόνο για αυτές τις ημέρες.

Στην συνέχεια πατάμε το “YES” και ρυθμίζουμε την ώρα και τα λεπτά και επιβεβαιώνουμε ξανά με “YES”.

Δεν πρέπει να υπερκαλύπτονται οι ώρες σε δύο χρονικούς προγραμματισμούς.

Αν θέλουμε να διαγράψουμε ένα πρόγραμμα πατάμε τα πλήκτρα “^” και “V” ταυτόχρονα και εμφανίζεται η ένδειξη “--:--”. Το χρονοπρόγραμμα έχει διαγραφεί.

Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης:

Σε αυτή τη λειτουργία πατάμε το πλήκτρο “M” μέχρι την ένδειξη **C-d** και επιβεβαιώνουμε με το “YES”. Βάζουμε την ζητούμενη μέτρηση με τα πλήκτρα “^” ή “V”. Η μέγιστη διάρκεια αντίστροφης μέτρησης είναι **99:59 59**.

Τα χρονοπρογράμματα σε αυτή την λειτουργία δεν ισχύουν.

Τυχαίος χρόνος:

Πατάμε το πλήκτρο “M” μέχρι την ένδειξη **RND**. Ο χρονοδιακόπτης ανοίγει και κλείνει σε τυχαία διαστήματα μεταξύ 18:00 και 5:00.

Τα χρονοπρογράμματα σε αυτή την λειτουργία δεν ισχύουν.

Πατάμε το πλήκτρο “M” μέχρι την ένδειξη **RND** και μετά πατάμε τα πλήκτρα “^” ή “V” μέχρι στην οθόνη να εμφανιστεί η ένδειξη **on**. Μετά πατάμε “YES”.

Λειτουργία OFF:

Σε αυτή τη λειτουργία πατάμε το πλήκτρο “M” μέχρι την ένδειξη **OFF** και πατάμε “YES”.

Ο χρονοδιακόπτης είναι μόνιμα κλειστός.

Λειτουργία ON:

Σε αυτή τη λειτουργία πατάμε το πλήκτρο “M” μέχρι την ένδειξη **ON** και πατάμε “YES”.

Ο χρονοδιακόπτης είναι μόνιμα ανοιχτός.

Λειτουργία AUTO:

Σε αυτή τη λειτουργία πατάμε το πλήκτρο “M” μέχρι την ένδειξη **AUTO** και πατάμε “YES”.

Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί σύμφωνα με τα χρονοπρογράμματα.