









## Ηλεκτρονικός Χρονοθερμοστάτης Instat 6-2w

### ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ:

#### Καταστάσεις λειτουργίας:




- εβδομαδιαίο πρόγραμμα επαναλαμβάνει το ίδιο πρόγραμμα κάθε εβδομάδα
- ημερήσιο πρόγραμμα επαναλαμβάνει το ίδιο πρόγραμμα κάθε ημέρα
- χειροκίνητη λειτουργία ρυθμίζει την θερμοκρασία χωρίς την επέμβαση κάποιου χρονοπρογράμματος
- λειτουργία “πάρτυ” επεμβαίνει στη λειτουργία του χρονοπρογράμματος για διάστημα 3 ωρών
- λειτουργία διακοπών επιλέγουμε μια μόνιμη επιθυμητή θερμοκρασία για χρονικό διάστημα 1 – 199 ημερών

#### Δυνατότητα ρύθμισης 6 χρονικών ζωνών:

- νωρίς το πρωί ( 06.00 – 08.30 ) 
- πρωί ( 08.30 – 12.00 ) 
- μεσημέρι ( 12.00 – 14.00 ) 
- απόγευμα ( 14.00 – 17.00 ) 
- βράδυ ( 17.00 – 22.00 ) 
- αργά νύχτα ( 22.00 – 23.00 ) 

Τα χρονικά διαστήματα της κάθε ζώνης είναι προρυθμισμένα από τον κατασκευαστή αλλά υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης από τον χρήστη.

#### Δυνατότητα ρύθμισης 3 στάντα θερμοκρασιών:

- άνεσης ( 21°C )  1
- κανονικής ( 18°C )  2
- μειωμένης ζήτησης ( 15°C )  3

Οι στάντα θερμοκρασίες είναι προρυθμισμένες από τον κατασκευαστή αλλά υπάρχει η δυνατότητα ρύθμισης από τον χρήστη.

## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ:

### Ρύθμιση ώρας και ημέρας






Με το κουμπί **Mode** επιλέγουμε το 

Με τα βελάκια + ή – επιλέγουμε την μέρα με αντιστοιχία 1= Δευτέρα ..... 7= Κυριακή. Πατάμε **οκ**.


Έπειτα με τα βελάκια + ή – ρυθμίζουμε την ώρα, πατάμε **οκ** και κάνουμε το ίδιο για να ρυθμίσουμε τα λεπτά.

### Επιλογή κατάστασης λειτουργίας


Με το κουμπί **Mode** επιλέγουμε την κατάσταση λειτουργίας που επιθυμούμε:







-  Εβδομαδιαίο πρόγραμμα
-  Ημερήσιο πρόγραμμα
-  Χειροκίνητη λειτουργία
-  Λειτουργία “πάρτυ”
-  Λειτουργία διακοπών

### Επιλογή χειροκίνητης λειτουργίας




Με το κουμπί **Mode** επιλέγουμε την κατάσταση λειτουργίας  και με τα βελάκια + ή – ορίζουμε την επιθυμητή θερμοκρασία που επιθυμούμε. Πατώντας **οκ** επιβεβαιώνουμε την επιλογή μας.


### Δημιουργία χρονοπρογράμματος

Με το κουμπί **Mode** επιλέγουμε το  και με τα βελάκια + ή – επιλέγουμε την ημέρα που θέλουμε να ρυθμίσουμε. Πατάμε **οκ**.

Με τα βελάκια + ή – επιλέγουμε την χρονική ζώνη λειτουργίας (  ή  ή  ή  ή  ή  ) και πατάμε **οκ**.

Με τα βελάκια + ή – επιλέγουμε το χρονικό διάστημα που αφορά η κάθε ζώνη και τη θερμοκρασία που επιθυμούμε. Πατάμε **οκ**.

Με τα βελάκια + ή – επιλέγουμε την σάνταρ θερμοκρασία (  ή  ή  ). Πατάμε **οκ**.

Έπειτα με το κουμπί **mode** επιλέγουμε το  για να ρυθμίσουμε τις σάνταρ θερμοκρασίες.

Με τα βελάκια + ή – επιλέγουμε τη σάνταρ θερμοκρασία που θέλουμε να ρυθμίσουμε, και αφού πατήσουμε **οκ** ρυθμίζουμε την τιμή που θέλουμε να έχουμε.